



При монтаже дверного упора на напольное покрытие толщиной до 10мм рекомендуется использовать крепёж из комплекта.

При монтаже дверного упора на напольное покрытие толщиной более 10мм рекомендуется заменить комплектный крепёж на саморез длиной 50мм и дюбель соответствующей длины.



Рекомендации разработаны
ООО «Дорлок»