


ЛЕВОСТОРОННИЕ ДВЕРИ,  
МОНТАЖ НА ПОЛОТНЕ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ



Открытие 120°  
EN 3

Прикладывать  
шаблон к левому углу  
дверного полотна



2 Винт регулировки  
скорости дохлопа



**DL 100S**

1 Винт регулировки  
скорости закрывания




Масштаб шаблона 1:1



ПРАВСТОРОННИЕ ДВЕРИ,  
МОНТАЖ НА ПОЛОТНЕ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

Открытие 120°  
EN 3

Прикладывать  
шаблон к правому углу  
дверного полотна



1 Винт регулировки  
скорости закрывания



**DL 100S**



Масштаб шаблона 1:1



2 Винт регулировки  
скорости дохлопа

