



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi Шлюз TTLOCK G2

Технические характеристики:

сеть: WiFi 2.4G	интерфейс: USB type-C
стандарт сети: 802.11 b/g/n	питание: 5в/500мА

Индикация:

Индикатор меняет цвет попеременно красный/синий — готовность к сопряжению с замком.
Мигание индикатора синим цветом — нормальная работа.
Мигание индикатора красным цветом — сбой работы сети.

Расположение устройства:

Шлюз располагать не более 2 метров от замка и проконтролировать уверенный уровень wi-fi сигнала от роутера в пункте 4 раздела «Сопряжение с замком».

Сопряжение с замком:

1. В меню пользователя найдите пункт **«добавить шлюз»**, выберите из списка модель шлюза (G1, G2, G3 или G4).
2. Включите питание шлюза (индикатор должен начать попеременно менять цвет красный/синий) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ.
3. В списке найдите активный к сопряжению шлюз и нажмите справа от него значок +.
4. Выберите доступную вам Wi-Fi сеть, и её пароль (**сеть только 2.4G!!!**).

Если все сделано правильно, шлюз в автоматическом режиме добавит доступные Ваши замки в онлайн доступ.

Если процесс сопряжения затянулся на длительное время, следует обесточить шлюз, проверить его расположение относительно замка и wi-fi роутера для более уверенного приема сигнала, проверить наличие стабильного интернет соединения роутера и телефона пользователя, перезапустить программу TTLOCK и повторить действия по сопряжению.

5. **Обязательно** в настройках замка активировать пункт – **«удаленное открытие через шлюз»**.

После активации данного пункта в программе появляется маленькая иконка замка рядом с основной иконкой управления. С помощью этой маленькой иконки производится удаленное открытие, а с помощью удержания стандартной иконки производится удаленное закрытие замка.

Так же, появится иконка проверки программного состояния замка и двери (в случае использования беспроводного Bluetooth датчика двери).

P.S. При нахождении рядом с замком и использовании Bluetooth соединения управление производится стандартным способом.

Внимание!

При удаленном управлении замком может наблюдаться задержка, а в некоторых случаях потеря связи с замком. Для минимизации проблем рекомендуем проверить уровень Wi-fi сигнала и наличие стабильного интернет соединения как самого роутера, так и телефона пользователя.

В случае обесточивания устройства повторное соединение с замком и wi-fi роутером может достигать нескольких минут после появления питания.



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95 корп. 102/103

Тел. +7 (8362) 45-31-38, тел./факс +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.gардиан.